

## ANHÄNGERKUPPLUNG NR. 0182 - DOGDE DAKOTA '96-

### ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0182	
1 Flansch 2 Löcher mit Kugel 50mm	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
2 Sicherheitsritzel 14mm	(*)
oder : 1 Flansch 4 Löcher mit Kugel 50mm	
4 Muttern mit Bolzen M10-35	
4 Sicherheitsritzel 10mm	
14 Muttern mit Bolzen M10-35	(A-B-C-D)
8 Ritzel 40-12-4	(A-C)
2 Montierstücke -f	(A-B-C)
2 Montierstücke -g	(D)
14 Sicherheitsritzel 12mm	(A-B-C-D)

### ANBAUANLEITUNG

1. Links und rechts die 3 Bolzen womit den Stoßfängerstütze ans Rahmen festgemacht sind ausbauen und ersetzen durch die beigelieferte Bolzen und Ritzel (einbringen via Aussenseite). Die Montierstücke -f an Innenseite des Rahmen anbringen und Muttern mit Sicherheitsritzel verschrauben.
2. Anhängervorrichtung anbauen mit B, C und D gegen Längsträgerunterseite ; B und D paßen mit vorgesehenen Löcher ins Rahmen und C mit der Bohrung in Montierstücke -f. Bei diese Anbaupunkte C zwischen Anhängervorrichtung und Montierstück -f ein Ritzel anbringen als Anfüllung. Bei Punkte D die Montierstücke -g ins Rahmen beilegen und alle Bolzen mit Ritzel verschrauben. (\*) montieren und alles fest anschrauben.

