

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0201 – FORD TRANSIT '66-'85

ZUSAMMENSTELLUNG

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 1 Anhängervorrichtung Nr. 0201 | |
| 1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher | (*) |
| 2 Muttern mit Bolzen M16-40 | (*) |
| 2 Sicherheitsritzel Ø16mm | (*) |
| 2 Muttern mit Bolzen M10-140 | (B) |
| 1 Mutter mit Bolzen M10-30 | (C) |
| 2 Ritzel 60-16/110 | (B) |
| 3 Sicherheitsritzel Ø10mm | (B-C) |

| |
|--|
| 'D'-Wert : 11,05 'S'-Wert : 75 zul. Anhängelast : 1800 |
|--|

ANBAUANLEITUNG

1. Die 4 Bolzen von den Stoßstangestütze abmontieren, ebenso den Auspuff wenn diese hieran festgemacht ist. Am Ende diese an C festmachen.
2. Die Anhängervorrichtung setzen mit (A) auf diese 4 Bolzen. (B) unter den Längsträger und durchbohren mit Ø10,5mm. Diese Löcher in Laderaum ergrössern bis Ø17mm um die erhöhte Ritzel mit Bolzen einbringen zu können.
3. (*) montieren und alles fest anschrauben.