

## **ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0660 - VW TRANSPORTER '80-'90**

### **ZUSAMMENSTELLUNG**

1 Anhängervorrichtung Nr. 0660	
1 Kugel Ø 50mm	(*)
1 Kugelhalter 2 Löcher	(*)
2 Bolzen M14-35	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø14mm	(*)
6 Muttern mit Bolzen M12-30	(A-B)
6 Ritzel 40-14	(A-B)
6 Sicherheitsritzel Ø12mm	(A-B)

### **ANBAUANLEITUNG**

1. Stoßstange und Stoßstangestütze wegnehmen.
2. Anhängervorrichtung setzen in die Öffnungen von den Stoßstangestütze.
3. A und B passen auf vorhandene Löcher ins Chassis. A auf die Befestigungspunkte von den Stoßstangestütze. Bolzen einbringen.
4. Stoßstange setzen auf D (ohne Stütze), Löcher C markieren und durchbohren vor Montage.
5. (\*) montieren und alles fest anschrauben.