

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
Audi A6 Avant	0588		687	Kombi	04/1998

Artikelnummer der AHK

AU0514

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

4,0 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Torx - Steckschlüssel 25 + 30, lange 10er Nuß

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

ja

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Stosstange (wie oben beschrieben)
- Auspuffhalter

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Kofferrauminnenverkleidungen (Seitenteile, Bodenverkleidung, Abdeckung Seitenfächer)

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

ja, es besteht Verletzungsgefahr beim Abnehmen der AHK.

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

Die Unterbodenverkleidung sollte wiederverwendet werden. Nach dem Heraustrennen des Mittelteiles im Bereich der AHK, kann die linke Seite ohne weitere Veränderung wieder angebaut werden. Für die rechte Seite sollte ein Blechstreifen zur Fahrzeugmitte zur Stabilisierung eingebaut werden.

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

Die zu lösenden Schrauben des Stoßfängers könnten angegeben sein.

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

Artikelnummern der Elektrosätze

AU0541, ZB0478

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

2,5 Stunde

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

Kabelschnellverbinder

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Ausstoßwerkzeug für Kontakte

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

werkseitig vorgegeben, links hinter der Radhausverkleidung.

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

An der hinteren linken Heckleuchte. Entfällt jedoch, da Steckverbinder (fahrzeugspezifisch).

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers?

An der hinteren rechten Heckleuchte. Entfällt jedoch, da Steckverbinder (fahrzeugspezifisch).

19. Wo sind für fzspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

20. Anschlussfarben der Kabel

Entfällt (fahrzeugspezifisch)

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Dauerplusabnahme kann von der Kofferraumsteckdose genommen werden.

Das Modul kann unter dem Träger des Bordwerkzeuges angeschraubt werden und die Sicherung mit doppelseitigem Klebeband ebenso. Dadurch bleibt diese Sicherung leicht zugänglich. Verlegen der Kabel erfolgt über die Schwellerabdeckung, das Glühlampenkontrollrelais hat die Nummer 393



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK zur Stoßstange



Fahrzeug ohne Kugelkopf



entfernen des Stoßfängers (Befestigungspunkte)



Befestigungspunkte der AHK



Abbau der Verkleidung im Fußraum der Fahrerseite (Befestigungspunkte)



Anschluss des Erweiterungssatzes



Ausstoßwerkzeug

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003