

## **ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0265 - MAZDA 121 '91-96**

### **ZUSAMMENSTELLUNG**

1 Anhängervorrichtung Nr. 0265	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
2 Sicherheitsritzel 14mm	(*)
2 Muttern mit Bolzen M12-30	(A)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(C-D)
1 Mutter mit Bolzen M10-90	(B)
2 Ritzel 40-12-4	(A)
1 Ritzel 60-12	(C)
1 Ritzel 60/25-12	(D)
1 Erhöht Ritzel 60-16/63	
3 Sicherheitsritzel Ø 10mm	(B-C-D)
2 Sicherheitsritzel Ø 12mm	(A)

### **ANBAUANLEITUNG**

1. Anhängervorrichtung setzen mit : A zwischen und mit Löcher in die Abschleppöse hinten unter das Fahrzeug (Bolzen einbringen und Ritzel an Aussenseite) ; C gegen Hinterseite und D gegen Vorderseite vom Abschirmschild ; B gegen Querbalkenunterseite auf vorgesehene Bohrung.
2. Löcher B-C und D durchbohren (Ø 10,5mm), Bohrung B nur in die Oberplatte ergrössern bis Ø 17mm um das erhöht Ritzel einbringen zu können.
3. Alle Bolzen und Ritzel verschrauben. (\*) montieren und alles fest anschrauben.