

## ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0318 - SAAB 9000 CS 5-t. '92-

### ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängavorrichtung Nr. 0318	
1 Kugelstange T43 - Länge 410mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø 12mm	(*)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(B)
4 Muttern mit Bolzen M10-25	(D-E)
2 Muttern mit Bolzen M10-90	(C)
2 Ritzel 40-12-4	(E)
2 Erhöhte Ritzel 60-16/60	(C)
6 Ritzel Ø 10mm	(B-C-D)
1 Montierstück -i	(B)
1 Montierstück -j	(B)
1 Montierstück -k	(D)

### ANBAUANLEITUNG

1. Schleppauge lösen und Bodenbekleidung aus den Koffer wegnehmen.
2. Montierstücke -i und -j in Längsträger setzen via Öffnungen in Oberseite (sind normalerweise abgedichtet mit Kunststoff). Diese Montierstücke mit H festmachen an die Bolzen womit die Stossfängerstütze verschraubt sind.
3. Montierstück -k mit E gegen Stossfängervorderseite festmachen auf die vorgesehene Schraub-löcher.
4. Anhängavorrichtung setzen mit : A auf die Schraubbohrungen womit Schleppauge verschraubt war (Bolzen wieder verschrauben) ; B und C tegen Längsträgerunterseite ; B durchbohren in Montierstücke -i und -j ; die grosse Löcher G kommen über die Gummi ins Rahmen ; D auf Löcher in Montierstück -k.
5. Punkte B und C duchbohren mit Ø 10,5mm, danach Löcher C nur in die Oberplatte aufbohren Ø17cm um die erhöhte Ritzel einzubauen.
6. Alle Bolzen mit Ritzel verschrauben. (\*) montieren und alles fest anschrauben.
7. Bodenbekleidung wieder setzen.