





















Zubehör:

Pos. 1 Tragarme der Anhängerkupplung 1 St. 	Pos. 7 Distanzhülse 2 St. ø17.2x2.35 L=64mm 	Pos. 14 Mutter 8 B 2 St. M10 
	Pos. 8 Schraube 8.8 B 4 St. M12x35mm 	Pos. 15 Unterlegscheibe 4 St. ø 13 mm 
Pos. 2 Kupplungskugel 1 St.  Art.nr-KL1G39A	Pos. 9 Schraube 8.8 B 2 St. M10x100mm 	Pos. 16 Unterlegscheibe 2 St. ø 10,5 mm 
Pos. 3 Steckdosenhalteplatte 1 St.  Art.nr-BL1G39A	Pos. 10 Schraube 8.8 B 4 St. M8x35mm 	Pos. 17 Unterlegscheibe 4 St. ø 8,5 mm 
Pos. 4 Halter rechts 1 St. 	Pos. 11 Unterlegscheibe 2 St. ø37xø13x3mm 	Pos. 18 Federring 4 St. ø 12,2 mm 
Pos. 5 Halter links 1 St. 	Pos. 12 Caget nut M8 4 St. 	Pos. 19 Federring 2 St. ø 10,2 mm 
Pos. 6 Lasche 2 St. 	Pos. 13 Mutter 8 B 2 St. M12 	Pos. 20 Federring 4 St. ø 8,2 mm 



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Anhängerkupplung

Klasse: **A50-X** Katalog nr **G39A**
zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen:

Hersteller: **RENAULT**
Modell: **LAGUNA**

Typ: **5 Türen**
ab Bj. 2001 bis 2007

Technische Daten:

D – Wert : 8,15 kN

Max. Masse Anhänger: **1500 kg**

Max. Stützlast: **75 kg**

Homologationsnummer gemäß der Direktive 94/20/EG: e20*94/20*1051*00

EINLEITUNG

Die Anhängerkupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung.


Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.

Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstkennwerte der Anhängerkupplung nicht überschritten werden.

D-Wert Formel:

$$\frac{\text{max. Masse Anhänger [kg]} \times \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}}{\text{max. Masse Anhänger [kg]} + \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG



Die Anhängerkupplung (Katalognummer **G39A**) ist für folgende Fahrzeugtypen zugelassen: **RENAULT LAGUNA 5 Türier**, ab Bj. 2001 bis 2007, dient zum ziehen der Anhänger mit der Gesamtlast von **1500 kg** und der Kugelstützlast von max. **75 kg**.

VON DEM HERSTELLER

Die Zuverlässigkeit der Anhängerkupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu beachten.

Die Anhängerkupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

Anbauanleitung



1. Die verdeckten Löcher im hinteren Teil des Fahrzeuges von unten links und rechts finden und frei machen. Die Mutter M8 „Caged nut“ (Pos.13) einlegen.
2. Die Kunststoffbedeckung abschrauben.
3. Die mitgelieferten Distanzhülsen (Pos.7) in die Löcher der Längsträger von außen einsetzen. Vorher die Verschlusskappen wegnehmen.
4. Die Seitenhalter (Pos. 4 u. 5) an das Fahrgestell mit den Schrauben M10x100mm (Pos.9) durch die Löcher A und M8x35mm (Pos.10) durch die Löcher B, wie auf der Zeichnung gezeigt, verschrauben.
5. Achtung!!! Zwischen die Seitenhalter (Pos. 4 u. 5) und die Karosserie, auf die Löcher (Pos. B) die Unterlegscheiben (Pos.6) legen.
6. Zwischen die montierten Seitenhalter (Pos. 4 u. 5) die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) einschieben. Mit den Schrauben M12x35mm (Pos.8) verschrauben.
7. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen.
8. Die Kunststoffbedeckung montieren.
9. Die Kupplungskugel gemäß der Anbauanleitung der Anhängerkupplung mit dem schnelldemontierbaren Aufsatz anbringen. Den Steckdosenhalter (Pos. 3) mit verschrauben.
10. Die Elektroinstallation gemäß der Anschlussanleitung des Herstellers anschließen.
11. Falls nötig, den beschädigten Farbanstrich ausbessern.

Drehmomente für Schrauben und Muttern 8.8:

M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

ACHTUNG

- Nach dem Anbau der Anhängerkupplung sind die nationalen Vorschriften zur Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere zu beachten.
- Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden.
- Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1 000 km Anhängerbetrieb zu prüfen und nachzuziehen.
- Die Kugel der Anhängerkupplung ist sauber zu halten und zu fetten.




- (D)** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
- (CZ)** Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
- (F)** L' espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/ CE.
- (GB)** The clearance specified in apendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
- (PL)** Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
- (SK)** Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice 94/20/EC musí byť zaručená.

- (D)** * bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
- (CZ)** * při celkové přípustné hmotnosti vozidla
- (F)** * pour poids total en charge autorisé du véhicule
- (GB)** * at gross vehicle weight rating
- (PL)** * przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu
- (SK)** * pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla

FITTING INSTRUCTION

Clamp mark in acc. with		Cables joining
ISO	PN	
1	L	Left directional lights
2	+	Rear fog lights
3	31	Ground
4	R	Right directional lights
5	58R	Right side parking lights
6	54	Stoplights
7	58L	Left side parking lights



This towbar is designed to assembly in following cars:
RENAULT LAGUNA 5 doors, produced since 2001 till 2007, catalogue no.**G39A** and is prepared to tow trailers max total weight **1500 kg** and max vertical load **75 kg**.

From manufacturer

Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many tests. Reliability of towbar depends also on correct assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints.

The towbar should be install in points described by a car producer.

The instruction of the assembly

- Underside the car (in the rear panel) find plugged holes on the right and left side, then make them available and put in "Caged nut" M8-pos. 13
- Disassemble a plastic cover
- Put distance sleeves (pos. 7) through the fabric chassis members holes (do it outside the chassis)
- Fix side brackets (pos. 4 and 5) through holes A with bolts M10x100mm (pos. 10) and through holes B by bolts M8x35mm (pos. 9) to the car chassis.
Attention! Put fish-plates (pos. 6) between brackets (pos. 4 and 5) at points B and body of the car.
- Slide main bar of the towbar (pos. 1) between installed brackets (pos. 4 and 5) and fix it with bolts M12x35mm (pos. 9)
- Tighten all nuts and bolts according to the torque shown in the table
- Reassemble the plastic cover.
- Fix body of the automat (pos. 23) and the socket plate (pos. 3) using bolts M12x25mm (pos. 8) from accessories. Place tow-ball (pos. 2) according to supplied instruction.
- Connect the electric wires according to the instructions of the car
- Complete the paint cover of towbar (during the mounting paint cover could be destroyed).

Torque settings for nuts and bolts (8,8):

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm
























NOTE

After install the towbar you should get adequate note in registration book (at authorised service station). The car should be equipped with:

- Indicators
- Tow mirrors

After 1000km of exploitation check all bolts and nuts. The ball of towbar must be always kept clear and conserve with a grease.

Towbar accessories:

Pos. 1 Name: Main bar Quantity: 1 	Pos. 6 Name: Fish-plate Quantity: 2 	Pos. 12 Name: Washer Quantity: 2 Dim.: $\phi 35 \times \phi 12 \times 3 \text{ mm}$ 	Pos. 18 Name: Plain washer Quantity: 4 Dim.: $\phi 8,5 \text{ mm}$ 
Pos. 2 Name: Tow ball Quantity: 1 	Pos. 7 Name: Distance sleeve Quantity: 2 Dim.: $\phi 17 \times 2 \text{ mm}$ L=64mm 	Pos. 13 Name: Caget nut Quantity: 4 Dim.: M8 	Pos. 19 Name: Spring washer Quantity: 8 Dim.: $\phi 12,2 \text{ mm}$ 
Pos. 3 Name: Socket plate Quantity: 1 	Pos. 8 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 4 Dim.: M12x25mm 	Pos. 14 Name: Nut 8 B Quantity: 2 Dim.: M12 	Pos. 20 Name: Spring washer Quantity: 2 Dim.: $\phi 10,2 \text{ mm}$ 
Pos. 4 Name: Right bracket Quantity: 1 	Pos. 9 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 4 Dim.: M12x35mm 	Pos. 15 Name: Nut 8 B Quantity: 2 Dim.: M10 	Pos. 21 Name: Spring washer Quantity: 4 Dim.: $\phi 8,2 \text{ mm}$ 
Pos. 5 Name: Left bracket Quantity: 1 	Pos. 10 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M10x100mm 	Pos. 16 Name: Plain washer Quantity: 8 Dim.: $\phi 13 \text{ mm}$ 	Pos. 22 Name: Ball cover Quantity: 1 
	Pos. 11 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 4 Dim.: M8x35mm 	Pos. 17 Name: Plain washer Quantity: 2 Dim.: $\phi 10,5 \text{ mm}$ 	Pos. 23 Name: Body of the automat Quantity: 1 



PPUH AUTO-HAK Sp. J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel./fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Towing hitch (without electrical set)

Class: **A50-X** Cat. no. **G39A**

Designed for:

Manufacturer: **RENAULT**

Model: **LAGUNA**

Type: **5 doors**

produced since 2001 till 2007

Technical data:

D-value: 8,15 kN

maximum trailer weight: **1500 kg**

maximum vertical cup load: **75 kg**

Approval number according to Directive 94/20/EC: **e20*94/20*1051*00**

Foreword

This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and can be install only by qualified personnel. Any alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch. The vehicle manufacturer's specifications regarding trailer load and max. vertical cup load are decisive for driving, and values for the towing hitch cannot be exceeded.


D-value formula:

$$\frac{\text{Max trailer weight [kg]} \times \text{Max vehicle weight [kg]}}{\text{Max trailer weight [kg]} + \text{Max vehicle weight [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

INSTRUCTION

De montage et d'exploitation du dispositif d'attelage à boule

Désignation de borne selon la norme		Connexion des câbles
ISO	PN	
1	L	Pour indicateurs de direction gauche
2	+	Feux de brouillard arrière
3	31	Au poids du véhicule
4	R	Pour indicateurs de direction droite
5	58R	Feux de circulation droites
6	54	Pour feux de freinage
7	58L	Feux de circulation gauches



Le dispositif d'attelage à boule est conçu pour être monté dans la voiture: **RENAULT LAGUNA, 5 portes**, produit à partir de 2001 au 2007, numéro de catalogue **G39A** et est utilisé pour tirer des remorques du poids total **1500 kg** et de la pression totale sur la boule max **75 kg**.

DE LA PART DU FABRICANT

Merci d'avoir choisi le dispositif d'attelage à boule produit par notre société. Son fiabilité a été confirmée dans de nombreux tests et par les opinions des clients satisfaits. Toutefois, la fiabilité des dispositifs d'attelage à boule dépend aussi d'installation et d'exploitation correcte. Pour cette raison, nous vous demandons de lire attentivement cette instruction de montage et de respecter les conseils.

Le dispositif d'attelage à boule doit être monté dans des emplacements prévus à ce but par le fabricant de voiture.

Instructions de montage

1. Au dessous du véhicule dans le panneau arrière, trouver les trous bouchonnés, du côté gauche et droit. Il faut les déboucher et y mettre les écrous spéciaux M8 « Caged nut » pos.13.
2. Démontez la protection en plastique.
3. Mettre les douilles d'écartement pos.7 dans les trous d'origine des longerons, du côté extérieur (ne pas oublier d'enlever les bouchons).
4. Serrer les appuis latéraux (pos.4 à 5) au châssis ainsi préparé à travers des trous A à l'aide des vis M10x100mm (pos.10) et à l'aide des vis M8x35mm (pos.11) à travers des trous B, conformément au dessin. **ATTENTION !** Mettre les rondelles (pos.6) sur les trous (pos.B) entre les appuis latéraux (pos.4 et 5) et la carrosserie.
5. Glisser la poutre principale de l'attelage (pos.1) entre les appuis montés (pos.4 et 5) et serrer à l'aide des vis M12x35mm (pos.9).
6. Serrer toutes les vis aux couples de serrage, comme indiqué dans le tableau.
7. Monter la protection en plastique.
8. Serrer le carter du mécanisme automatique (pos.23) à l'aide des vis M12x25mm (pos.8) avec la tôle sous la prise (pos.3). Fixer la boule d'attelage conformément aux instructions, jointes au dispositif d'attelage avec l'attache facilement démontable.
9. Connecter les câbles de la prise 7 – à l'installation électrique en conformité avec les instructions d'une usine automobile (recommandé la mise en œuvre d'une station-service autorisée).
10. Remplir des pertes de peinture causées durant l'installation.

Couples de serrage recommandé pour les vis et les écrous 8,8:

M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

Attention

























Après le montage du dispositif d'attelage à boule, il faut obtenir l'inscription dans le certificat d'immatriculation de véhicule à la station de contrôle technique, adéquate au domicile.

Le véhicule doit être équipé de :

- indicateurs de direction latéraux
 - retroviseurs extérieurs, elles doivent couvrir au moins la largeur de remorque
- Vérifier le serrage de toute la boulonnerie après 1 000 km de traction.

La boule d'attelage doit être maintenue propre et conservée de graisse consistente.

Équipement du dispositif d'attelage à boule:

Pos. 1 Poutre principale Nombre de pièces: 1 	Pos. 6 Eclisse Nombre de pièces: 2 	Pos. 12 Rondelle ø35xø12x3mm Nombre de pièces: 2 	Pos. 18 Rondelle ø8,4mm Nombre de pièces: 4 
	Pos. 7 Douille d'écartement ø17x2, L=64mm Nombre de pièces: 2 	Pos. 13 Ecroû prisonnier M8 Nombre de pièces: 4 	Pos. 19 Rondelle grower ø12,2mm Nombre de pièces: 8 
Pos. 2 Boule d'attelage Nombre de pièces: 1 	Pos. 8 Vis 8,8 B M12x25mm Nombre de pièces: 4 	Pos. 14 Ecroû 8 B M12 Nombre de pièces: 2 	Pos. 20 Rondelle grower ø10,2mm Nombre de pièces: 2 
Pos. 3 Support de prise Nombre de pièces: 1 	Pos. 9 Vis 8,8 B M12x35mm Nombre de pièces: 4 	Pos. 15 Ecroû 8 B M10 Nombre de pièces: 2 	Pos. 21 Rondelle grower ø8,2mm Nombre de pièces: 4 
Pos. 4 Appui droit Nombre de pièces: 1 	Pos. 10 Vis 8,8 B M10x100mm Nombre de pièces: 2 	Pos. 16 Rondelle ø13mm Nombre de pièces: 8 	Pos. 22 Protecteur de la boule Nombre de pièces: 1 
Pos. 5 Appui gauche Nombre de pièces: 1 	Pos. 11 Vis 8,8 B M8x35mm Nombre de pièces: 4 	Pos. 17 Rondelle ø10,5mm Nombre de pièces: 2 	Pos. 23 Carter du mécanisme automatique Nombre de pièces: 1 
			Pos. 24 Bouchon en caoutchouc du carter du mécanisme automatique Nombre de pièces: 1 



PPUH AUTO-HAK z.J.

Fabrication des dispositifs d'attelage à boule
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 ŚLUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax +48 (59) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Dispositif d'attelage à boule sans équipement électrique

Classe: **A50-X** Numéro de catégorie: **G39A**

Conçu pour être monté dans un véhicule:

Fabricant: **RENAULT**

Modèle: **LAGUNA**

Type: **5 portes**

Produit à partir de 2001 au 2007

Caractéristiques techniques:

Valeur de puissance **D: 8,15 kN**

Poids maximal de remorque: **1500 kg**

Pression max autorisée sur la boule
d'attelage: **75 kg**

Numéro d'homologation conforme à la Directive 94/20/CE:

e20*94/20*1051*00

Information préliminaire

Le dispositif d'attelage à boule est conçu en conformité avec les principes de sécurité de la circulation routière. Le dispositif d'attelage à boule est un facteur qui influence la sécurité routière et peut être installé uniquement par du personnel qualifié.

Toute modification sur la construction du dispositif d'attelage est interdite. Cela entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation. S'il y en a une, enlever le mastic isolant ou la couche de protection au châssis, à proximité de la surface d'appui du crochet. Appliquer une couche de protection anti-rouille sur les parties nues de la carrosserie et sur les trous.


Les informations contraignantes quant aux valeurs des charges sont celles, fournies par le constructeur de véhicule, ou le poids maximal de remorque et pression max autorisée sur la boule d'attelage. Les valeurs des paramètres du dispositif ne peuvent pas être dépassées.

La formule pour calculer la puissance D:

$$\frac{\text{poids maximum de remorque [kg]} \times \text{poids maximum de véhicule [kg]}}{\text{poids maximum de remorque [kg]} + \text{poids maximum de véhicule [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

INSTRUKCJA montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe



Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie **RENAULT LAGUNA 5 drz.**, produkowanym od 2001r. do 2007r., nr katalogowy **G39A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej do **1500 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.

OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

1. Od spodu samochodu w tylnym płacie odszukać po lewej i prawej stronie zaślepienie otwory a następnie je udrożnić oraz włożyć w nie specjalne nakrętki M8 „Caged nut” poz. 13.
2. Odkręcić plastikową osłonę.
3. Od zewnętrznej strony w fabryczne otwory podłużnic włożyć tulejki dystansowe poz. 7 z wyposażenia (po uprzednim wyjęciu zaślepek).
4. Do tak przygotowanego podwozia przykręcić wsporniki boczne (poz. 4 i 5) przez otwory A śrubami M10x100mm (poz. 10) oraz śrubami M8x35mm (poz.11) przez otwory B jak pokazano na rysunku.
UWAGA !!! Pomiędzy wsporniki boczne (poz. 4 i 5) a karoserię, na otwory (poz. B), podłożyć podkładki (poz. 6).
5. Pomiędzy zamontowane wsporniki (poz. 4 i 5) wsunąć belkę główną zaczepu (poz. 1) i skrócić śrubami M12x35mm (poz. 9).
6. Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
7. Przykręcić plastikową osłonę.
8. Przykręcić korpus automatu (poz. 23) śrubami M12x25mm (poz. 8) wraz z blachą pod gniazdo (poz. 3). Zamocować kulę (poz. 2) zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną.
9. Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
10. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :
























-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około **1 000 km** przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Nazwa: Belka główna Ilość szt.: 1	Poz. 6 Nazwa: Nakładka Ilość szt.: 2	Poz. 12 Nazwa: Podkładka Ilość szt.: 2 Wymiar: $\phi 35 \times \phi 12 \times 3 \text{ mm}$	Poz. 18 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt.: 4 Wymiar: $\phi 8,5 \text{ mm}$
			
Poz. 2 Nazwa: Część kulista Ilość szt.: 1	Poz. 7 Nazwa: Tulejka dystansowa Ilość szt.: 2 Wymiar: $\phi 17 \times 2 \text{ mm}$ L=64mm	Poz. 13 Nazwa: Nakrętka Caget nut Ilość szt.: 4 Wymiar: M8	Poz. 19 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt.: 8 Wymiar: $\phi 12,2 \text{ mm}$
			
Poz. 3 Nazwa: Płyta gniazda Ilość szt.: 1	Poz. 8 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 4 Wymiar: M12x25mm	Poz. 14 Nazwa: Nakrętka 8 B Ilość szt.: 2 Wymiar: M12	Poz. 20 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt.: 2 Wymiar: $\phi 10,2 \text{ mm}$
			
Poz. 4 Nazwa: Wspornik prawy Ilość szt.: 1	Poz. 9 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 4 Wymiar: M12x35mm	Poz. 15 Nazwa: Nakrętka 8 B Ilość szt.: 2 Wymiar: M10	Poz. 21 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt.: 4 Wymiar: $\phi 8,2 \text{ mm}$
			
Poz. 5 Nazwa: Wspornik lewy Ilość szt.: 1	Poz. 10 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 2 Wymiar: M10x100mm	Poz. 16 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt.: 8 Wymiar: $\phi 13 \text{ mm}$	Poz. 22 Nazwa: Ostonka kuli Ilość szt.: 1
			
	Poz. 11 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 4 Wymiar: M8x35mm	Poz. 17 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt.: 2 Wymiar: $\phi 10,5 \text{ mm}$	Poz. 23 Nazwa: Korpus automatu Ilość szt.: 1
			

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

RENAULT LAGUNA

5 drz.

produkowanego od 2001r. do 2007r.

Data produkcji

Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK Sp. J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: **A50-X** Nr kat. **G39A**

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: **RENAULT**

Model: **LAGUNA**

Typ: **5 drz.**

produkowanym od 2001r. do 2007r.

Numer homologacji zgodnie z Dyrektywą 94/20/WE: **e20*94/20*1051*00**

Dane techniczne:

Wartość siły **D** : **8,15 kN**

maksymalna masa przyczepy: **1500 kg**

maksymalny nacisk na kulę: **75 kg**

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$